DE

FITNESSARMBAND
Kurz-Anleitung

Symbolabbildungen

Modell-Nr. MU-AT-2

Die vollständige Bedienungsanleitung ist in der ***MSmartfit App*** verfügbar. Schulungsvideos zur Bedienung können Sie unter folgender Internetadresse https://www.zeit-bar.com/service/mueller oder unter folgendem QR-Code abrufen:

INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- **Laden Sie das Fitnessarmband vor der ersten Verwendung vollständig auf:**
  - Entfernen Sie den unteren Teil des Bandes, indem Sie fest daran ziehen.
  - Verbinden Sie den USB-Anschluss des Fitnessarmbandes mit einem USB-Ladegerät oder einem Strom führenden USB-Port Ihres Computers.



Symbolabbildungen

  - Um den Ladestand des Akkus während des Ladevorganges im Display aufzurufen, drücken Sie die Touch-Taste (unterhalb des Displays). Der Ladestand wird wie folgt angezeigt:
    - Symbol baut sich immer wieder neu auf: Akku wird geladen
    - Symbol wird dauerhaft angezeigt: Akku 100% geladen
  - Ziehen Sie den USB-Anschluss des Fitnessarmbandes aus dem USB-Ladegerät bzw. dem USB-Port.
  - Verbinden Sie den unteren Teil des Bandes wieder mit dem Fitnessarmband.



- Drücken Sie nach dem Aufladen die Touch-Taste (unterhalb des Displays), um das Fitnessarmband einzuschalten.
- Laden Sie nun die ***MSmartfit App*** kostenlos im App Store oder Play Store herunter:

- Aktivieren Sie Bluetooth und Standort auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie das Fitnessarmband mit der ***MSmartfit App***. Führen Sie die Verbindung **NICHT** über die Bluetooth Einstellungen vom Smartphone durch!

Kompatible Bluetooth®-Geräte: Folgende Geräte, die über Bluetooth® 5.0 oder höher verfügen, sind mit dem Fitnessarmband und der ***MSmartfit App*** kompatibel:

- Smartphones und Tablets mit iOS 12.0 und neuere Versionen
- Smartphones und Tablets mit Android™ 6.0 und neuere Versionen

Bei **Rückfragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
E-Mail: **msmartfit@krippl-electronics.com**

WASSERDICHTHEIT

Die Uhr ist spritzwassergeschützt und in folgenden Situationen wasserdicht:
Regen, Spritzer, Händewaschen (Spritzwasser): JA
Duschen, Baden, Schwimmen, Wassersport (z.B. Tauchen): NEIN

GARANTIE

Für dieses Produkt leisten wir 24 Monate Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassabon, Kaufbeleg). Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind kostenlos, ausgenommen: Batterien, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, udgl.
E-Mail: msmartfit@krippl-electronics.com